

מצלמת גוף מבצעית

דגם T2

מדריך למשתמש

איכות, נוחות ומבצעיות.

מצלמת גוף מבצעית מדגם T2 הינה מצלמת "ALL IN ONE" המשלבת בין מצלמת גוף מקצועית לבין מערכת עזר דיבור (PTT) המתחברת למגוון מכשירי קשר באמצעות כבל ייעודי ופועלת בצורה מבצעית.

עדשה איכותית המצלמת באיכות FULL HD 1080P.

למצלמה 4 חיישני אינפרא אדום לראיית לילה איכותית ומקצועית המופעלים באופן אוטומטי בכניסה למקום חשוך.

סוללת המצלמה גדולה במיוחד בנפח 3000mAh המספקת עד 10.5 שעות פעילות רצופה ללא טעינה.

עמידות בפני מים ואבק ע"פ תקן IP-66 לשימוש בכל תנאי מזג האוויר.

יש לטעון את הסוללה במלואה טרם השימוש הראשוני.

סקירה כללית



חיווי טעינה: כאשר המצלמה נמצאת במצב טעינה, נורות החיווי ידלקו בצבע אדום, כאשר המצלמה טעונה במלואה- הנורות ידלקו בצבע ירוק.

חיווי הקלטה: בעת הקלטת וידאו, נורות החיווי יבהבו בצבע אדום.

חיווי סוללה חלשה: כאשר הסוללה חלשה, נורות החיווי יבהבו בצבע אדום וירוק.

טעינה, צפייה והורדת הקבצים

טעינת המצלמה וחיבורה למחשב מתבצעת ע"י חיבור כבל ה-USB. המחשב יזהה אוטומטית את המצלמה ויציג את הסרטונים והתמונות בתיקייה.

ניתן להעתיק או למחוק את הקבצים מזיכרון המצלמה דרך המחשב.

ניתן להגדיר אורך חלוקת הקבצים הרצוי (1/3/5/10 דק') בעזרת תוכנה ייעודית.

המצלמה פועלת בשיטת "הקלטה מחזורית" - כאשר זיכרון המצלמה מתמלא, הקובץ הראשון שצולם "יידרס" על ידי קבצים (סרטונים) חדשים המצולמים. זאת על מנת לשמור על שימוש רציף ומבצעי במצלמה.



חיבור לגוף באמצעות קליפס

בערכת המצלמה כלול קליפס חיבור לגוף, הקליפס מסתובב 360 מעלות ובעל מגוון אפשרויות חיבור למגוון סוגי חולצות / חגורות.



חיבור הקליפס-

הכניסו את הקליפס אל תוך מסילת החיבור בגב המצלמה עד שתשמעו את רעש ה"קליק".



הסרת הקליפס-

להסרת הקליפס מהמצלמה יש להזיז את פין הנעילה ולמשוך את הקליפס.

חיבור לגוף באמצעות אביזרים

ניתן לרכוש אביזרי חיבור לגוף שונים כגון- מגנט, רצועת חזה, קליפסים שונים ועוד. כל האביזרים הנלווים למצלמה יחוברו בעזרת מתאם חיבור ייעודי.



מתאם חיבור ייעודי

חיבור המתאם למצלמה-

הכניסו את המתאם אל תוך מסילת החיבור בגב המצלמה עד שתשמעו את רעש ה"קליק".



הסרת המתאם-

להסרת המתאם מהמצלמה יש להזיז את פין הנעילה ולמשוך את הקליפס.

ניתוק אביזר נלווה- על מנת לנתק את האביזרים ממתאם החיבור, יש לסובב את האביזר 180 מעלות ולמשוך כלפי מעלה.

תפעול המצלמה

SLIDE TO RECORD החלק להקלטה

הפעלת הקלטת וידאו מתבצעת בצורה פשוטה ונוחה.

הזז את המתג (סליידר) ממצב OFF ל- ON על מנת להתחיל הקלטה.

גם כאשר המצלמה כבויה לגמרי, פעולת תחילת ההקלטה תתבצע- תוך 3 שניות. כאשר המצלמה דולקת על מצב "סטנד-ביי", ההקלטה תתחיל באופן מידי עם הזזת הכפתור למצב ON.



כאשר המצלמה תתחיל להקליט, יישמע קול "Recording On", ולאחר סיום ההקלטה, יישמע קול "Recording Off".

חיבור מכשיר קשר

מצלמת T2 יכולה להתחבר למגוון סוגי מכשירי קשר, ומשמשת כמע"ד PTT ע"י חיבור מכשיר קשר בעזרת כבל ייעודי שאותו ניתן לרכוש בנפרד בהתאם לסוג המכשיר שנמצא בשימוש.

- חבר את הכבל למכשיר הקשר ולמצלמה ולחץ על כפתור ה-PTT בצד המצלמה על מנת לדבר.

* ניתן להשתמש בפונקציית ה-PTT גם כאשר המצלמה אינה דולקת או כאשר סוללת המצלמה חלשה או ריקה.



מכשירי הקשר הנתמכים הינם מסוג-

Motorola, Kenwood, Hytera, Sepura, Airbus

תכונות נוספות

אינפרא אדום - בעת כניסה למקום חשוך, נורות אינפרא אדום יחלו לעבוד באופן אוטומטי, ויפסיקו לעבוד באופן אוטומטי ביציאה ממקום חשוך.

כפתור "Snapshot" לצילום סטילס - כפתור צילום תמונת סטילס. בעת לחיצה על הכפתור, יישמע קול "Snapshot".

התראת סוללה חלשה - כאשר הסוללה התרוקנה ונשארה חצי שעת עבודה בלבד עם המצלמה, תישמע התראת סוללה חלשה, בנוסף - נורות החיווי יהבהבו בצבעים אדום וירוק.

התראת זיכרון מלא - כאשר זיכרון המצלמה מתמלא ונותר 1GB פנוי לאחסון - תישמע התראת זיכרון נמוך, התראה זו לא תישמע כאשר המצלמה מוגדרת ל"הקלטה מחזורית".

לפרטים נוספים ותמיכה טכנית, ניתן ליצור איתנו קשר -

א.א. יבוא ושיווק בע"מ - EE911

מייל: info@ee911.co.il

טלפון: 02-5906222

אתר אינטרנט: www.ee911.co.il

